

《サーバーを移動する時の注意点》

※設置時にお渡ししております『お手入れ BOOK』及び、『設置・取扱 BOOK』も併せてご確認頂けますと幸いです。

■移動前、及び移動時■

・サーバーの移動をする際は、タンク、サーバーの中にあるお水を全て抜いてください。

⇒『水抜きの手順』

①サーバー背面にある「温水スイッチ」を切り、本体のコンセントを抜く。

②冷水・温水、それぞれの蛇口から水（お湯）を全て出す。

③サーバー背面の「ドレンタンク 水抜き栓」より水（お湯）を全て出す。

※電源を切つてすぐは熱湯が出ますので、火傷にご注意ください。

・サーバーとタンクは別々にお運びください。

⇒サーバーの上にタンクをのせたまま移動を行うと、タンクが落下し、破損する事があります。

・サーバーを「寝かせた状態」で運ばないでください。

⇒サーバーを横に寝かせた状態にしますと、冷却機能が働かなくなる等、故障の原因になります。車に載せて運ぶ際も横積みせず、立てた状態で運んでください。

■移動後■

・「空焚き」に注意してください。

⇒サーバー内に水が溜まる前に電源を入れますと、安全装置が働き加温機能が停止致します。（「空焚き」状態）

『設置後の手順』

①タンク上部のフタを開け、専用のピッチャーで水道水を入れる。

（ろ過をしながら徐々にサーバーへお水が溜まるため、少しお時間がかかります。）

様子を見ながら8リットル程（ピッチャー4杯分）注ぎ入れてください）

②サーバー内に水が溜まったことを確認の上、「温水蛇口」から水が出ることを確認する。

③「温水蛇口」から水が出たら、サーバーから水漏れ等がないか確認する。

④本体のコンセントをつなぎ、サーバー背面にある「温水スイッチ」をオンにする。